

自助签到机

—— 安装调试使用说明 ——



LonBon 来邦



一、设置调试

- 1、基本设置：
- 长按界面右上角时间区域6秒钟，进入设备设置，点击基本设置按钮。
- (1) 地址盒IP：需要和主机输入同一个服务器型地址盒的IP，出厂默认为192.168.1.169。
- (2) 本机编号：输入三位设备编号，同一主机下的签到机编号不可重复。
- (3) 主机编号：输入所属主机的编号。
- (4) IP地址、子网掩码、网关：填写设备分配的IP信息，确保与系统内其他设备网络通畅。

退出

2024年 10月 22日 星期二 15:17

基本设置

地址盒IP：

192 · 168 · 3 · 120

本机编号：

568

主机编号：

206

IP地址：

192 · 168 · 3 · 184

子网掩码：

255 · 255 · 255 · 0

网关：

192 · 168 · 3 · 1

保存

保存后，返回上一级界面，点击场景选择按钮，选择对应的使用场景即可。

返回

系统设置-应用场景设置

门诊排队

☒

体检排队

☐

抽血排队

☐

取药排队

☐

上述设置完成后，点击“保存”按钮，软件将会自动重启。

二、使用说明

- 设备支持IC卡、二维码、条码、手动输入的方式进行签到。
- 1、**刷卡签到**：在软件主页面，将IC卡贴近刷卡区域即可
- 2、**扫码签到**：将清晰的条码或二维码对准扫码区域即可。
- 3、**手动输入**：点击输入框会弹出软键盘，输入就诊号、卡号、社保卡号等信息，点击输入框后的“确认”按钮。签到成功后，设备会同步播报语音提示，并打印一张小票，小票打印内容可在信息交互服务器上修改。

三、技术参数

网络接口：	标准RJ45接口	网络协议：	TCP/IP、UDP、IGMP、RTP
CPU：	四核 1.9Ghz	运行内存：	2GB
内置存储：	8GB	显示屏尺寸：	22英寸
整机功耗：	< 60W	显示屏分辨率：	1920x1080像素
打印速度：	150mm/s	打印头寿命：	100Km
工作温度：	-10℃ ~ +60℃	工作湿度：	30% ~ 90%
尺寸：	1559x500x459mm		

四、故障排除

故障现象	处理方法
界面右上角出现 图标。	检查设备网络是否连通。